SCHEMA A BLOCCHI

LOCALI DI SERVIZIO PIANO TERRA



SPOGLIATOI PIANO INTERRATO



SALA E PALCO



LAMPADE EMERGENZA (Tutta la struttura)



QUADRO ELETTRICO GENERALE



L'INTERFACCIA KNX/IP È ABILITATA ALL'UTILIZZO CON L'APP HAPPY HOME PIER SMARTPHONE E TABLET (ANDROID E IOS) PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DOMOTICO KNX, DA REMOTO VIA INTERNET O DA LOCALE VIA WI-FI. INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLA CONNESSIONE DELLA APP SONO CONTENUTE NEL MANUALE UTENTE (WWW.GEWISS.COM). L'INTERFACCIA CONSENTE INOLTRE DI CONNETTERE UN PC ALLA RETE KNX ATTRAVERSO LA RETE LAN (IP). L'INTERFACCIA È ALIMENTATA DALLA LINEA BUS KNX. L'INDIRIZZO IP PUÒ ESSERE OTTENUTO RISPETTIVAMENTE DA UN SERVER DHCP O ESSERE CONFIGURATO MANUALMENTE (ETS).

PARTICOLARE DI FUNZIONE

SCHEMA TIPICO COLLEGAMENTO – ILLUMINAZIONE DALI DA INTERFACCIA INGRESSI QUATTRO CANALI



SCHEMA TIPICO COLLEGAMENTO – ILLUMINAZIONE DALI CON SENSORE PRESENZA E LUMINOSITA'



RAGGIO D'AZIONE (ZONA DI RILEVAMENTO CIRCOLARE) A 7+1.9°			
H (CM) MONTAGGIO	PASSIVO TOT.	MOVIMENTI TRASVERS.	MOVIMENTI FRONTALI
2	10 CM	10 CM	10 CM
3	14 CM	14 CM	14 CM
4	18 CM	18 CM	18 CM
5	22 CM	22 CM	22 CM
6	26 CM	26 CM	26 CM

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL RIVELATORE GW66531:
- RIVELATORE DI PRESENZA E CONTROLLO COSTANTE DELLA LUMINOSITA'
- FUNZIONAMENTO AUTONOMO O MASTER/SLAVE CON ALTRI SENSORI
- 1 CANALE PER LUMINOSITA'
- 3 CANALI ADDIZIONALI ON-OFF DIPENDENTI O INDIPENDENTI DALLA LUMINOSITA'

PULSANTE SEMPLICE CHORUS ANTIBATTERICA GW10131AB

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PARTICOLARE DI PRODOTTO GW90710



ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO 220–240V ~ 50/60 Hz ⎓ IP20 – 640mA – DA GUIDA DIN – 4 MODULI DIN

L'alimentatore fornisce e controlla la tensione bus, secondo lo standard tecnico KNX, la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni.
Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici.
Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di compatibilità nel tempo. Un'architettura che permette il dinamismo di affidabilità, flessibilità e riduzione del tempi di installazione.

MASSIMA CORRENTE EROGATA:	640mA
N° MAX DISPOSITIVI BUS ALIMENTABILI:	3 n° max di dispositivi alimentabili va calcolato in funzione del loro assorbimento
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE IN INGRESSO:	230V ac +15%/-10%, 50Hz
TENSIONE DI USCITA:	30V dc +/- 2V
N° MODULI:	DIN 4
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:	-5÷45 °C
Connessione al bus Morsetto ad innesto, 2 pin Ø 1mm	

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Protezione contro il cortocircuito
- Protezione contro sovratensioni dalla linea di alimentazione integrata
- Funzione per reset dispositivi BUS collegati
- Segnalazione a LED stato funzionamento e superamento corrente massima prelevabile

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GW90710



L'alimentatore KNX fornisce l'alimentazione necessaria ai dispositivi di una linea bus KNX, generando una bassissima tensione di sicurezza (SELV) di 30 Vcc.
La corrente massima di uscita è di 640 mA per l'alimentatore GW90710: la scelta del tipo di alimentatore è funzione dell'assorbimento massimo dei dispositivi KNX connessi sulla linea. Per ogni linea bus è richiesta la presenza di almeno un alimentatore. L'alimentatore integra una bobina di disaccoppiamento interna allo scopo di isolare la linea bus dall'alimentatore, permettendo il collegamento al bus è realizzato attraverso appositi morsetti rossi/neri.
L'alimentatore è protetto contro il corto circuito e prevede una segnalazione a LED in caso di sovraccarico in uscita, il LED verde (Operation) segnala quando l'alimentatore è acceso.
per il funzionamento, un assorbimento troppo elevato di corrente (Umax) è segnalato attraverso il LED rosso di sovraccarico (Overload).
Il pulsante di RESET permette il reset di tutti i dispositivi connessi sul bus.
Quando il pulsante viene premuto brevemente, utilizzando un utensile appuntito, la tensione di uscita è interrotta per un tempo di 20 secondi.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE KNX
1. La distanza massima tra l'alimentatore ed il dispositivo KNX più lontano nell'impianto deve essere di 350m.
2. Su una stessa linea possono essere presenti al massimo 2 alimentatori. In tal caso la distanza tra i due alimentatori deve essere almeno di 200m.
3. Nel caso in cui in una installazione siano presenti 30 o più dispositivi KNX su un cavo di lunghezza inferiore od uguale di 10m (esempio quadri di distribuzione) è necessario installare l'alimentatore nelle immediate vicinanze.
4. Mantenere una distanza di almeno 4 mm tra i cavi singolarmente isolati della linea bus e quelli della linea elettrica.
5. Non danneggiare il conduttore di continuità elettrica della schermatura.

PARTICOLARE DI PRODOTTO GATEWAY KNX\DALI GW90872A

LEGENDA:
1. PRESA RJ-45 PER CONNESSIONE ETHERNET
2. CONNETTORE BUS KNX
3. CONNETTORE ALIMENTAZIONE
4. LED DI PROGRAMMAZIONE INDIRIZZO FISICO
5. TASTO DI PROGRAMMAZIONE INDIRIZZO FISICO
6. PULSANTE MOVE
7. PULSANTE PRG/SET
8. PULSANTE ESC
10. LED DI SEGNALAZIONE GUASTO (ERR)
11. LED DI SEGNALAZIONE LINEA ETHERNET (LNK)
12. DISPLAY 2X12 CARATTERI PER MESSA IN FUNZIONE DALI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMUNICAZIONE:	BUS KNX BUS DALI
ALIMENTAZIONE:	DA 12 VCC A 24 V AC/DC, 50/60HZ BUS KNX, DA 16 A 30 VCC BUS DALI
CAVO BUS:	KNX KNX YCY
BUS DALI:	CONNESSIONE FINO A 64 BALLAST
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:	DALI 16÷20 V DC, A PROVA DI CORTOCIRCUITO (MAX 250 mA)
CATEGORIA:	1 (EN 62386-103)
ELEMENTI DI COMANDO:	1 TASTO MINIATURA DI PROGRAMMAZIONE INDIRIZZO FISICO KNX 3 TASTI MULTIFUNZIONE (MOVE, PRG/SET,ESC) SULLA PARTE FRONTALE DEL DISPOSITIVO PER LA MESSA IN FUNZIONE AL DISPOSITIVO ED IMPOSTARE
ELEMENTI DI VISUALIZZAZIONE:	1 LED ROSSO DI SEGNALAZIONE GUASTO (ERR) 1 LED GIALLO DI SEGNALAZIONE LINEA ETHERNET 1 DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI, COSTITUITO DA 2 RIGHE DA 12 CARATTERI RISPETTIVAMENTE
POTENZA MASSIMA DISSIPATA:	3W
AMBIENTE DI UTILIZZO:	INTERNO, LUOGHI ASCIUTTI
GRADO DI PROTEZIONE:	IP20
CONNESSIONE AL BUS KNX:	MORSETTO AD INNESTO, 2 PIN Ø 1 MM
CONNESSIONE DI RETE:	PRESA RJ45
CONNESSIONE ALIMENTAZIONE:	MORSETTI A VITE, SEZIONE MAX CAVI: 2,5MM2
GRADO DI PROTEZIONE:	IP20
RIFERIMENTI NORMATIVI:	EN 62386-103 DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 2004/108/CE, EN 5 0491, EN 60928 KNX
CERTIFICAZIONI:	

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GW90741



AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE KNX
1. La distanza massima tra l'alimentatore ed il dispositivo KNX più lontano nell'impianto deve essere di 350m.
2. Su una stessa linea possono essere presenti al massimo 2 alimentatori. In tal caso la distanza tra i due alimentatori deve essere almeno di 200m.
3. Nel caso in cui in una installazione siano presenti 30 o più dispositivi KNX su un cavo di lunghezza inferiore od uguale di 10m (esempio quadri di distribuzione) è necessario installare l'alimentatore nelle immediate vicinanze.
4. Mantenere una distanza di almeno 4 mm tra i cavi singolarmente isolati della linea bus e quelli della linea elettrica.
5. Non danneggiare il conduttore di continuità elettrica della schermatura.

MONTAGGIO SU GUIDA DIN:
1. Inserire il dispositivo sui cavi su guida din da 35 mm nel seguente modo:
2. Inserire l'aggancio superiore del dispositivo nella guida DIN.
3. Ruotare il dispositivo e bloccarlo sulla guida DIN agendo sulla linguetta di fissaggio.

PARTICOLARE DI PRODOTTO GW90721A



L'INTERFACCIA CONTATTI A 2/4 CANALI KNX PERMETTE DI COLLEGARE FINO A 2/4 CONTATTI DI INGRESSO LIBERI (A TENSIONE ED INDIPENDENTI (PULSANTI, INTERRUTTORI, SENSORI, ETC.) ED INVIARE I RELATIVI COMANDI A DISPOSITIVI ATTUATORI, TRAMITE IL BUS KNX. L'INTERFACCIA È ALIMENTATA DALLA LINEA BUS. LA TENSIONE DELLO NECESSARIA PER LA SIGNALAZIONE DEI CONTATTI È FORNITA DALL'INTERFACCIA STESSA. L'INTERFACCIA È DOTATA DI 4 LED UTILIZZATI PER IL COLLEGAMENTO DI EVENTUALI LED DI SEGNALAZIONE A BASSO CONSUMO (60 ÷5, CW 10 886, CW 10 887, CW 10 888, CW 10 889, CW 10 860) DA UTILIZZARE PER L'INDICAZIONE DELLO STATO DEL CARICO COMANDATO.
L'INTERFACCIA CONTATTI PUÒ ESSERE POSIZIONATA:
- ALL'INTERNO DI SCATOLE DA INCASSO STANDARD, POSTERIORMENTE AI MODULI ELETTROMECCANICI,
- ALL'INTERNO DI SUPPORTI DELLA SERIE CHORUS, UTILIZZANDO IL COPRIFORO GW 10 751, GW 10 751 O GW 14 751,
- ALL'INTERNO DI SCATOLE DI DERIVAZIONE.

COMUNICAZIONE	Bus KNX
ALIMENTAZIONE	Tramite bus KNX, 29 V dc SELV
ASSORBIMENTO CORRENTE, DAL BUS	corrente dal bus 5 mA max + 1 mA per ogni LED
CAVO BUS	KNX TP1
TENSIONE DI SGANCIONE DEI CONTATTI	3,3 V dc
USCITE PER LED	Tensione: 3,3 V dc
CORRENTE MAX:	1 mA
ELEMENTI DI COMANDO	1 tasto miniatura di programmazione
ELEMENTI DI VISUALIZZAZIONE	1 LED rosso di programmazione
AMBIENTI DI UTILIZZO	Interno, luoghi asciutti
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-5 ÷ +45 °C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-25 ÷ +70 °C
UMIDITA' RELATIVA	Max 93% (non condensante)
CONNESSIONE AL BUS	Morsetto ad innesto, 2 pin Ø 1 mm
CONNESSIONI CONTATTI	Cavetti AWG26 intrecciati – Lunghezza 300 mm
PROLUNGAMENTO CAVETTI DI CONNESSIONE	Lunghezza max cavi: 10 m (cavo intrecciato)
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONE	(3 x 4 x P) 38 x 38 x 13 mm (38 x 38 x 19 mm con servetture)
RIFERIMENTI NORMATIVI	Direttiva bassa tensione 2014/35/EU
	Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU
CERTIFICAZIONI	EN50428, EN60950-2-2 KNX

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GW90721A



AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE KNX
La lunghezza della linea bus tra l'interfaccia contatti e l'alimentatore non deve superare i 350 metri.
La lunghezza della linea bus tra l'interfaccia contatti e il più lontano dispositivo KNX da comandare non deve superare i 700 metri.
Per la massa in servizio della porta KNX, il dispositivo deve essere configurato con il software ETS. Per la programmazione della porta DALI, il dispositivo può essere configurato direttamente da locale oppure via Ethernet attraverso il web server integrato. Informazioni dettagliate sui parametri di configurazione e sui loro valori sono contenute nei manuali Tecnici e d'Uso disponibili sul sito www.gewiss.com).
Non danneggiare il conduttore di continuità elettrica della schermatura.

CONNESSIONE ELETTRICHE
Connettere il filo rosso del cavo bus di morsetto rosso (+) del terminale e il filo nero di morsetto nero (-). Ai terminale bus si possono collegare fino a 4 linee bus (fili della stessa colore nello stesso morsetto).
Isolare lo schermo, il conduttore di continuità elettrica e i rimanenti fili bianco e giallo del cavo bus (nel caso in cui si utilizzi un cavo bus a 4 conduttori), che non sono necessari.
Non collegare i ingressi i dispositivi di comando (pulsanti, interruttori o dispositivi equivalenti) adatti alle funzioni scelte. Se è necessario prolungare i cavetti si rispettino le specifiche riportate nei Dati tecnici.
Connettere gli eventuali LED di segnalazione.
Inserire il morsetto bus negli appositi piedini del dispositivo. Il corretto senso di inserzione è determinato dalle guide di fissaggio.

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GW90872A



Il Gateway KNX/DALI 64/16 IP – da guida DIN permette la comunicazione tra i ballast che implementano il protocollo DALI, specifico per il controllo dell'illuminazione, con il sistema Home and Building Automation KNX. Il Gateway KNX/DALI svolge sia la funzione di dispositivo DALI-Master sia la funzione di alimentatore per i ballast connessi. Alimentatori DALI supplementari non sono pertanto necessari. Il Gateway è dotato di un'interfaccia Ethernet che permette la configurazione e la diagnostica semplice e veloce. Il Gateway è adatto a sistemi di illuminazione di emergenza DALI con batteria centralizzata.
Montare il dispositivo su guida DIN da 35 mm. Per il montaggio, inserire l'aggancio superiore del dispositivo nella guida DIN e ruotarlo verso il basso finché non si sente un "clack" che segnala il bloccaggio sulla guida DIN. Per le connessioni elettriche, fare riferimento alla figura B.
Il dispositivo non necessita di manutenzione. Per un'eventuale pulizia adoperare un panno asciutto.

Per la messa in servizio della porta KNX, il dispositivo deve essere configurato con il software ETS. Per la programmazione della porta DALI, il dispositivo può essere configurato direttamente da locale oppure via Ethernet attraverso il web server integrato. Informazioni dettagliate sui parametri di configurazione e sui loro valori sono contenute nei manuali Tecnici e d'Uso disponibili sul sito

Comunicazione	Bus KNX Bus DALI
Alimentazione	Da 100 a 240 V 40/60,
Alimentazione bus KNX	Bus KNX, 29 V dc SELV (BUS 30)
Corpi bus KNX	Alimentazione Bus e del ballast tramite un alimentatore DALI integrato (GW 4442
Bus DALI	1 master DALI (EN 62386-103) 1 slave DALI
Numero di comandi programmabili	1 indirizzo fisico KNX 1 LED rosso di segnalazione guasto (ERR)
Display	2 righe di caratteri per messa in funzione DALI
Tasti	3 tasti di regolazione (MOVE, PRG/SET, ESC)
Dispositivi di alimentazione supportati	4 display a cristalli liquidi, da 2 righe da 12 caratteri
Montaggio	Su guida DIN
Grado di protezione	IP20
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento: 5 ÷ 45 °C Umidità relativa: 5 ÷ 93% (non condensante)
Dimensioni	4 moduli DIN Dimensioni: 70 x 90 x 65 mm
Installazione	Montaggio: guida DIN
Certificazioni	EN 62386-103, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

PARTICOLARE DI PRODOTTO GW90741



L'Attuatore 4 canali 10 A KNX da guida DIN permette di attivare/disattivare indipendentemente fino a 4 diversi circuiti elettrici attraverso 4 relè da 10 A provvisti di un contatto di uscita NA (classe 1). Il dispositivo è configurabile con ETS e può essere integrato in qualsiasi impianto KNX per Home and Building Automation, tramite il bus KNX, oppure essere gestito localmente mediante i pulsanti frontali.
L'attuatore è alimentato dalla linea bus ed è dotato di 4 LED frontali verdi per la segnalazione di stato delle uscite. Il dispositivo invia sul bus informazioni sullo stato dei relè (ON = contatto chiuso, OFF = contatto aperto) all'accensione, alla ricezione di un comando ed in caso di richiesta di lettura dello stato.
Ogni canale di uscita dell'attuatore può essere configurato in modo indipendente e permette l comando ON/OFF dei carichi comandati, l'esecuzione di comandi temporizzati, la gestione di scenari, la segnalazione di funzionamento e di guasto, la funzione di blocco. Le funzioni di logica e funzionamento sono molto convenientemente attivabili tramite oggetti di comunicazione dedicati. Ciò significa, ad esempio, che 2 dispositivi può accendere e spegnere una luce, oppure accendersi e spegnersi automaticamente dopo che è trascorso un certo tempo prefissato, semplicemente in funzione del comando ricevuto.
Può inoltre venire montato su guida DIN, all'interno di quadri elettrici o scatole di derivazione.
L'attuatore viene configurato con il software ETS per realizzare le seguenti funzioni: Commutazione:
- temporizzazione luci scale con possibilità di preavviso
- temporizzazione luci scale con possibilità di preavviso da segnalare tramite lampeggio
- ritardo all'attivazione/disattivazione
- lampeggio

Scenario:
- memorizzazione ed attivazione di 8 scenari (valore 0–63) per ogni uscita
- abilitazione/disabilitazione memorizzazione scenari da bus

Convertitore di valore:
- parametrizzazione del valore reale di uscita al termine della forzatura

Comando di blocco:
- parametrizzazione valore oggetto di blocco e valore reale di uscita alla fine del blocco

Funzioni di sicurezza:
- invio ciclico telegramma periodico oggetto di ingresso

Funzioni logiche:
- operazione logica AND/NAND/OR/NOR con oggetto di comando (commutazione, attivazione/disattivazione temporizzata, attivazione/disattivazione ritardata) e risultato operazione logica
- utilizzo del risultato dell'operazione logica per attivazione oggetto di comando
- operazioni logiche AND/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR fino a 4 ingressi logici

Stato uscita:
- invio bus tramite parametrizzazione

Ritardo:
- parametrizzazione comportamento uscita alla caduta/ripristino tensione su bus
- parametrizzazione comportamento pulsanti di comando locale

comune del Ventasso

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELLA CULTURA

Comune di VENTASSO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI relativa ai lavori di "INTERVENTO 1: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CINEMA/TEATRO DI LIGONCHIO" nell'ambito del PNRR M1C3I2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DEGLI SPAZI CULTURALI COMUNE DI VENTASSO - LIGONCHIO: DOVE L'ENERGIA DIVENTA CULTURA"

Via alla Valla, 12 fraz. Ligonchio - 42032 - Ventasso (RE)

CUP H37D22000010006
CIG 958213866C

responsabile del procedimento
Ing. Laura Felici
lavori pubblici, Patrimonio e Protezione Civile

gruppo di progetto
progetto strutture e coordinamento generale :
Ing. Filippo Dallagiacoma
via Alla Valla 33 Ventasso loc. Ligonchio (RE) tel.0522 611750
e-mail: f.dallagiacoma@pavlacostruzioni.it

progetto architettonico: Lapis architetture
Arch. Carlo Margini Arch. Francesca Fava
Via Emilia S.Stefano n.31 - Reggio Emilia tel.0522 454599 e-mail: info@lapis.re.it

Impianti meccanici: Ing. Giancarlo Manghi –
GM Progettazione Energetica
Via Ardurin n. 34/6 Cavriago - (RE) tel.0522 376666
e-mail: giancarlo.manghi@pcubicenaglio.net

Impianti elettrici: P.I. Daniele Fontana
Via delle Scuole n. 23/2, Scandiano - (RE) tel. 0522 889418
e-mail: tecnico@fontanaprogetti.it

prevenzione incendi: Geom Simone Donelli
Via N.Copernico 6 - (RE) tel. 339 7839771
e-mail: info@geomsimonedonelli.it

esecutivo

20-06-2023

06_2023

-

Schema blocchi impianto gestione luci ordinarie e di emergenza

E.IE.2.04