

Tempi di stacco e riattacco per accessori, fanaleria e cristalli

Descrizione del particolare	Valido per le versioni							SR	VE	
						ber. 5	ber. 3			van. 3
Accessori										
Maniglia porta ant.						✓	✓	✓	0,7	- [e]
Maniglia porta post.						✓			0,7	- [e]
Paraurti ant.								✓	2,0	3,2
Paraurti ant.						✓	✓		2,0	3,3
Paraurti post.								✓	2,1	2,6
Paraurti post.						✓	✓		2,1	2,7
Retrovisore est.						✓	✓	✓	0,7	- [e]
Cristalli										
Fisso parafango ant. [c]								✓	2,0	-
Fisso parafango ant. [c]						✓	✓		2,0	-
Fisso parafango post. [c]								✓	2,3	-
Fisso parafango post. [c]							✓		2,3	-
Lunotto [c]								✓	3,4	-
Lunotto [c]						✓	✓		3,4	-
Parabrezza [c]								✓	4,1	-
Parabrezza [c]						✓	✓		4,1	-
Scendente porta ant.						✓	✓	✓	0,8	-
Fanaleria										
Fanale post.								✓	0,6	-
Fanale post.						✓	✓		0,6	-
Proiettore [d]								✓	2,3 [q]	-
Proiettore [d]						✓	✓		2,3 [q]	-

Tempi di stacco e riattacco per parti meccaniche ed elettriche

Descrizione del particolare	SR per le Versioni							
				1.2	1.3	1.4	1.4 16V	1.9 JTD
Organi motore								
Alternatore	-	-	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,5
Coppa olio	-	-	-	2,1	1,3	1,3	1,3	-
Motorino avviamento	-	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0
Pompa acqua	-	-	-	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2
Radiatore	-	-	-	1,1	-	1,1	1,1	1,1
Serbatoio carburante compl.	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Silenziatore post.	-	-	-	0,7	-	0,5	-	0,6
Sospensioni								
Ammortizzatore ant.	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ammortizzatore post.	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5
Assale ant.	-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Assale post.	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Barra stabilizzatrice ant.	-	-	-	1,0	0,9	0,9	-	1,0
Sterzo								
Albero sterzo	-	-	-	1,2	0,9	0,9	0,9	1,2
Commutatore avviamento	-	-	-	1,2	-	0,9	0,9	0,9
Devioguidasgancio	-	-	-	1,0	0,4	0,4	0,4	0,7
Volante	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5

[c] Fissato a colla.

[d] Con orientamento.

[e] Nel caso di particolare verniciato VE 0,5 .

[q] Comprende SR paraurti ant..