

Tempi di riparazione e sostituzione di elementi singoli e abbinati

Note

Descrizione del particolare		Valido per le versioni						SR						Sostituzione	LA						Sostituzione	VE						Sostituzione		
							Ber 5	LIEVE		MEDIO		GRAVE			LIEVE		MEDIO		GRAVE			LIEVE=SF		MEDIO		GRAVE				
								DA	A	DA	A	DA	A		DA	A	DA	A	DA	A		DA	A	DA	A	DA	A		DA	A
96	Angolare post.							✓	0,-	0,6	0,7	1,1	1,2	1,8	2,0	0,5	0,5	0,6	1,4	1,5	2,0	2,5	0,5	1,0	1,1	1,5	1,6	2,5	1,8	
4	Cofano ant. [a]							✓	0,-	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,1	0,5	0,9	1,0	2,7	-	-	0,9	0,6	1,2	1,3	2,4	2,5	3,6	2,9	
170	Longherone sottoporta							✓	0,-	0,5	0,6	1,5	1,6	2,0	2,5	0,-	1,0	1,1	2,0	2,1	4,0	4,5	0,-	1,0	1,1	1,5	1,6	2,0	2,0	
89	Montante centr. [f]							✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	2,0	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	0,5	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5	
5	Parafango ant. [a]							✓	0,- [b]	0,9 [b]	1,0 [b]	1,5 [b]	1,6 [b]	2,5 [b]	4,2 [h]	0,5	0,8	0,9	2,4	2,5	4,0	2,1	0,6	1,2	1,3	2,4	2,5	3,6	2,9	
1	Parafango post.							✓	0,- [b]	1,8 [b]	1,9 [b]	3,1 [b]	3,2 [b]	4,9 [b]	7,2 [q s]	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	9,9	1,2	2,3	2,4	4,5	4,6	6,8	5,4	
2	Porta ant. [a]							✓	0,-	1,3	1,4	2,2	2,3	3,5	4,4	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,3	0,9	1,9	2,0	3,7	3,8	5,5	4,4	
9	Porta post. [a]							✓	0,-	0,9	1,0	1,6	1,7	2,5	3,2	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,3	0,8	1,7	1,8	3,3	3,4	4,9	3,9	
7	Portello post. [a]							✓	0,- [b]	1,5 [b]	1,6 [b]	2,5 [b]	2,6 [b]	4,0 [b]	8,0	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,4	0,8	1,6	1,7	3,1	3,2	4,6	3,7	
74	Rivestimento ant. int.							✓	0,-	2,6	2,7	4,4	4,5	7,0	8,8 [g k]	0,5	0,5	0,6	1,6	1,7	2,6	3,5	1,0	2,0	2,1	3,8	3,9	5,7	4,6	
75	Rivestimento post.							✓	0,-	1,2	1,3	1,9	2,0	3,1	3,8	0,5	0,7	0,8	2,0	2,1	3,3	4,4	0,7	1,3	1,4	2,6	2,7	3,9	3,1	
135	Sede fanale post.							✓	0,-	0,7	0,8	1,1	1,2	1,8	2,2	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	2,7	0,5	0,7	0,8	1,3	1,4	1,9	1,5	
79	Sede proiettore							✓	0,-	1,1	1,2	1,8	1,9	2,9	3,6 [n]	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	1,9	0,5	0,7	0,8	1,4	1,5	2,1	1,7	
3	Tetto							✓	0,- [b]	3,8 [b]	3,9 [b]	6,3 [b]	6,4 [b]	10,1 [b]	16,0 [r]	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	9,0	1,4	2,7	2,8	5,2	5,3	7,9	6,3	
77	Traversa ant. inf.							✓	0,-	1,8	1,9	3,1	3,2	4,9	6,1 [k m t]	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	2,8	0,-	-	-	-	-	-	-	
78	Traversa ant. sup. [a]							✓	0,-	0,5	0,6	0,9	1,0	1,4	1,7	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	1,3	0,5	0,8	0,9	1,6	1,7	2,4	2,0	
83	Traversa paraurti ant. [a o]							✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	2,0	0,5	0,7	0,8	2,1	-	-	1,4	0,-	-	-	-	-	-	-	
87	Traversa paraurti post. [a o]							✓	0,-	0,5	0,6	0,8	0,9	1,3	1,6	0,5	0,8	0,9	2,4	-	-	1,2	0,-	-	-	-	-	-	-	

[a] Particolare incernierato o imbullonato.

[b] Non comprende l'eventuale stacco-riattacco di cristalli fissati a colla.

[f] (parziale)

[g] Comprende SR parafranghi ant.

[h] Comprende SR proiettore.

[k] Comprende SR radiatore.

[m] Comprende SR proiettori.

[n] Comprende SR parafrangente ant.

[o] (alluminio)

[q] Comprende SR porta post.

[r] Comprende anche SR selleria, porte, portello post. e cristalli.

[s] Comprende mascheratura e sostegno portello post.

[t] Comprende SR traversa ant. sup.

Tempo messa in dima:
 Parte anteriore.....ore 4,5*
 Parte posteriore.....ore 3,2*
 Messa in dima totale.....ore 7*
 Ancoraggio scocca con morsettiere.....ore 1,7
 * Comprende il tempo di ancoraggio con morsettiere