

Tempi di stacco e riattacco per accessori, fanaleria e cristalli

Descrizione del particolare	Valido per le versioni						SR	VE
				Ber 5	Fur 5	Ber 5 4x4		
Accessori								
Griglia paraurti ant.				✓	✓	✓	0,2	
Maniglia porta ant.				✓	✓	✓	0,4	- [f]
Maniglia porta post.				✓	✓	✓	0,4	- [f]
Paraurti ant.					✓		1,0	-
Paraurti ant.				✓		✓	1,0	2,2
Paraurti post.					✓		1,3	-
Paraurti post.				✓		✓	1,3	2,2
Cristalli								
Fisso parafrangente post. [d]				✓	✓	✓	2,0	-
Lunotto [d]				✓	✓	✓	3,3	-
Parabrezza [d]				✓	✓	✓	4,3	-
Fanaleria								
Fanale post.				✓	✓	✓	0,3	-
Fanale post. parte inf.				✓		✓	0,3	
Fanale post. parte sup.				✓		✓	0,3	
Proiettore compl. [e]				✓	✓	✓	1,3	[g]

Tempi di stacco e riattacco per parti meccaniche ed elettriche

Descrizione del particolare	SR per le Versioni							
					B	B-G	B-M	D
Organi motore								
Alternatore	-	-	-	-	1,0	0,7	0,7	1,5
Motorino avviamento	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
Pompa acqua	-	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2
Radiatore	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,5
Serbatoio carburante	-	-	-	-	1,7	1,5	1,5	1,7
Sospensioni								
Ammortizzatore ant.	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Ammortizzatore post.	-	-	-	-	0,7	0,5	0,5	0,7
Assale ant.	-	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7
Barra stabilizzatrice ant.	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Sterzo								
Commutatore avviamento	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
Scatola sterzo	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Volante	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,3

Note

[d] Fissato a colla.
 [e] Con orientamento.
 [f] Nel caso di particolare verniciato VE 0,5 .
 [g] Comprende SR paraurti ant.